

**Programmation de votre poste**

	ACTIVATION	DESACTIVATION
<b>Rappel de rendez-vous</b>	<b>7 1</b> + HHMM 4 chiffres – heure, minutes du rendez-vous	<b>7 1 + 9</b>
<b>Enregistrement de touches répertoire sur des touches de lignes</b>	☺ Menu + <b>5</b> + ☺ à enregistrer + n° à enregistrer + ☺ Menu + ☺	☺ Menu + <b>5</b> + ☺ à effacer + ☺ moins + ☺ Menu + ☺
<b>Modification du mot de passe</b>	<b>7 9</b> + ancien mot de passe + nouveau mot de passe	
<b>Verrouillage du poste</b>	<b>7 8</b>	<b>7 8</b> + mot de passe
<b>Mise en veille dans un groupe</b>	<b>6 8</b>	<b>6 8</b>
<b>Activation du pilotage</b>	<b>6 7</b>	<b>6 7</b>
<b>Réglage de la mélodie de sonnerie</b>	☺ Menu + <b>2</b> + ☺ pour obtenir la mélodie de votre choix + ☺	
<b>Réglage du volume de sonnerie</b>	☺ Menu + <b>2</b> + ☺ pour obtenir le volume de votre choix + ☺	
<b>Réglage volume haut-parleur</b>	☺ Menu + <b>3</b> + ☺ pour obtenir le volume de votre choix + ☺	

**Services des postes opérateurs**

<b>Activation de la fonction Opérateur</b>	<b>6 7</b>
<b>Désactivation de la fonction Opérateur ou programmation du poste de nuit supplémentaire</b>	<b>6 7</b> + n° du poste nuit + ☺ ou + * pour valider ou + 0 pour modifier ou + # sans poste nuit suppl.
<b>Outrepassement d'un renvoi "Ne pas déranger"</b>	<b>3</b>
<b>Renvoi du n° de l'installation</b>	<b>6 1</b> + * + n° de renvoi extérieur (sans 0)
<b>Désactivation du renvoi de l'installation</b>	<b>6 1</b> + #
<b>Renvoi d'appel pour un tiers</b>	<b>6 5</b> + * + n° à renvoyer + n° de renvoi + votre mot de passe



MD Evolution System telephone

DIALOG 4222 Office

## MEMO D'UTILISATION

### Utiliser le guide intégré

+ **6** + défilement des informations par >>

### Terminer une communication ou session

### Utiliser combiné et haut-parleur


**Numéroté sans décrocher**

Numéroté sans

**Répondre à un appel**

Sélection de clignotante


**Passer en mains-libres**



**Activer/désactiver l'écoute amplifiée**



**Activer/désactiver le secret**



**Pré-programmer le mode micro-casque**

et **\*** et **1** simultanés +

L3 (LED on)

**Micro-casque/ Combiné**

(ou L6 pour version <R6.1)

### Appeler

**La standardiste**

**9**

**A l'extérieur**

**0** + n° de votre correspondant

**Un n° abrégé**

**2** + n° abrégé

**Rappel du dernier n° extérieur composé**

**1 1**

**Un n° programmé sur une touche répertoire**

correspondant à la personne que vous voulez appeler

**Avec protection contre intrusion/ bip**

**7 4** + n° demandé

**Signature ou substitution**

**7 5** + n° de votre poste + mot de passe + + n° demandé

**Rappel automatique**

**1** +

**Intrusion / offre sur demandé occupé**

**3**

**Annonce vocale sur demandé libre**

**3**

**Annonce vocale sur groupe de diffusion**

Composer le n° du groupe désiré

### Répondre à un appel

**Interception d'appels**

**1 3** + n° du poste qui sonne

**Interception de groupe**

**1 4**

**Interception de la sonnerie générale**

**1 5**

**Ouverture d'un portier**

+ **5**

### En cours de communication

**Régler le volume d'écoute du combiné**



**Lecture des infos sur un nouvel appel**

Menu + clignotante

**Mise en garde**

touche clignotante

**Réponse à un appel**

touche clignotante

**Va-et-vient entre 2 appels**

touche clignotante

**Conférence**

Appel d'un 2ème correspondant + Menu + **3**

**Transfert d'un appel à un autre poste**

Composer n° extérieur + Transfert

**Parcage d'un appel**

**1 0** + code à 2 chiffres au

choix +

**Reprise de parcage sur n'importe quel poste**

**1 0** + code à 2 chiffres choisi

### Messagerie

**Envoi d'un message texte sur un poste qui ne répond pas**

**2** + >> + **\*** lorsque le message choisi s'affiche ou **2** + composer le n° du message + (option : complétez le message) + **\***

**Lecture du fichier des appelants**

Menu + **1** + >> pour consulter l'appel suivant + moins pour effacer ou Lx pour lancer l'appel +

## MEMO D'UTILISATION

### Renvoi temporaire des appels

	ACTIVATION	DESACTIVATION
<b>Renvoi systématique</b>	<b>6 1</b> + n° poste receveur +	Renvoi
<b>Renvoi sur non-réponse</b>	<b>6 2</b> + n° poste receveur +	Renvoi
<b>Renvoi sur occupation</b>	<b>6 3</b> + n° poste receveur +	Renvoi
<b>Renvoi sur non-réponse ou occupation</b>	<b>6 9</b> + n° poste receveur +	Renvoi
<b>Ne pas déranger</b>	<b>6 4</b>	Renvoi
<b>Renvoi sur message</b>	<b>6 1</b> +  Menu + <b>2</b> + n° message + (peut être complété) + <b>*</b> ou + <b>2</b> +  >> + <b>*</b> quand le message choisi s'affiche (peut être complété) + <b>*</b>	Renvoi
<b>Suivi de vos appels sur le poste que vous utilisez</b>	<b>6 5</b> + n° de votre poste + mot de passe	Renvoi

### Renvoi préférentiel (pré-programmé) des appels

	ACTIVATION	DESACTIVATION
<b>Programmation</b>	Menu + <b>4</b> + composer le code du renvoi choisi (61, 62...) + n° de renvoi +  Menu +	Programmer un autre renvoi fixe
<b>Activation</b>	Renvoi	Renvoi