

Dialog 4225 Vision

Téléphones système pour
le système de communication MD Evolution
Version 7.0

Mémo d'utilisation



Utiliser le guide intégré

Menu + >> + >> + "PREFIXES"

Terminer une communication ou session



Utiliser combiné, haut-parleur, micro-casque


Numéroter sans décrocher

Numéroter sans

Répondre à un appel

Sélection de clignotante

Passer en mains-libres



Activer/désactiver l'écoute amplifiée



Activer/désactiver le secret



Pré-programmer le mode micro-casque

et * et 1 simultanés + L3 (LED allumée)

Micro-casque/ Combiné



En cours de communication

Régler le volume d'écoute du combiné



Lecture des infos sur un nouvel appel

Menu + clignotante

Mise en garde

touche clignotante

Réponse à un appel

touche clignotante

Va-et-vient entre 2 appels

touche clignotante

Conférence

Appel d'un 2ème correspondant + "CONFER"

Transfert d'un appel à un autre poste

Composer n° extérieur + Transfert

Parcage d'un appel

"PARCAGE" + code à 2 chiffres au choix +

Reprise de parcage sur n'importe quel poste

"REPRISE" + code à 2 chiffres choisis

Messagerie

Envoi d'un message sur un poste qui ne répond pas

>> + "MSG" + "FIN" + "SELECTION" ou "SUIVANT" + compléter le message + "VALIDER"

Lecture du fichier des appelants

"APPELANTS"

Appeler

Appel par le nom

"NOM"+ sélection 1^{ère}, 2^{ème}... lettres+ appel par appui sur touche dynamique sous le nom affiché

La standardiste

9

A l'extérieur

0 + n° de votre correspondant

Un n° abrégé

2 + n° abrégé

Rappel du dernier n° extérieur composé

"BIS"

Un n° programmé sur une touche répertoire

correspondant à la personne que vous voulez appeler

Avec protection contre intrusion/ bip

>> + "PROTEGER"+ n°demandé

Signature ou substitution

>> + "SUBSTITUT" + votre n° de poste+mot de passe+ + n° demandé

Rappel automatique

"RAPPEL" +

Intrusion/ offre sur demandé occupé
Annonce vocale sur demandé libre
Annonce vocale sur groupe de diffusion

"OFFRE"

"ANNONCE"

Composer le n° du groupe désiré

Répondre à un appel

Interception d'appels

"INTERCEPTION" + n° du poste qui sonne

Interception dans son groupe principal

"INTERCEPTION" + "GRP_PRI"

Interception de la sonnerie générale

"INTERCEPTION" + "GENERALE"

Ouverture d'un portier

>> + "GACHE"

Renvoi des appels

	ACTIVATION	DEACTIVATION
Activation d'un renvoi temporaire	☺ Menu + "RENOI" + choix du type de renvoi + n° de renvoi + "VALIDER"	☺ Renvoi
Renvoi à partir d'un autre poste	☺ Menu + "RENOI" + "RV TIERS" + n° de votre poste + choix du type de renvoi + n° de renvoi + mot de passe	☺ Renvoi (de votre poste)
Programmation d'un renvoi fixe	☺ Menu + ☺ >> + "RV FIXE" + choix type de renvoi + n° de renvoi + "VALIDER"	Programmer un autre renvoi fixe
Activation du renvoi fixe	☺ Renvoi	☺ Renvoi

Programmation de votre poste

	ACTIVATION	DEACTIVATION
Rappel de rendez-vous	71 + HHMM 4 chiffres: heure,mn du rendez-vous	71 + 9
Enregistrement de touches répertoire	☺ Menu + ☺ >> + "REPERT" + appui sur ☺ à enregistrer + n° à enregistrer + "VALIDER" + ☺	☺ Menu + ☺ >> + "REPERT" + appui sur ☺ à modifier + "EFFACER" + "VALIDER" + ☺

Modification du mot de passe	79 + ancien mot de passe + nouveau mot de passe	☺ Menu + "VERROU" ☺ Menu + "VERROU"
Verrouillage du poste	☺ Menu + "VERROU"	☺ Menu + "VERROU"
Mise en veille dans un groupe	☺ Menu + "GROUPE"	☺ Menu + "GROUPE"
Activation du pilotage	☺ Menu + "PILOTAGE"	☺ Menu + "PILOTAGE"
Réglage de la sonnerie et du volume haut-parleur	☺ Menu + "SONNER+HP"	
Modification du mode annonce vocale (par défaut bidirectionnelle)	☺ Menu + ☺ >> + "ANNONCE" + "MODIFIER" + ☺	

Services des postes opérateurs

Activation du PO	☺ Menu + "PILOTAGE"
Désactivation du PO ou programmation du poste de nuit supplémentaire	☺ Menu + "PILOTAGE" + n° du poste nuit suppl. + ☺ ou "VALIDER" ou "MODIFIER" ou "SANS PN"
Outrepassement d'un renvoi "Ne pas déranger"	"OUTREPASS"
Renvoi du n° de l'installation	☺ Menu + "RENOI" + ☺ >> + "INSTALL" + n° extérieur (sans 0)
Désactivation du renvoi de l'installation	☺ Menu + "RENOI" + ☺ >> + "AN_INSTALL"

Renvoi d'appels pour un tiers	☺ Menu + "RENOI" + ☺ >> + "RV TIERS" + n° du poste à renvoyer + type de renvoi que vous voulez activer + n° de renvoi+ votre mot de passe
Programmation de la date et de l'heure	☺ Menu + ☺ >> + "SYSTEME" + "DATE" + chiffres + "VALIDER"
Programmation des numéros abrégés	☺ Menu + ☺ >> + "SYSTEME" + "N° ABREGÉ" + n° de la liste + code abrégé + n° entier + "VALIDER"
Initialisation du mot de passe d'un usager	☺ Menu + ☺ >> + "SYSTEME" + votre mot de passe + ☺ >> + "MOT_PASSE" + n° du poste + "VALIDER"
Utilisation des fonctions Hôtel	Cf mémo Pupitre Hôtelier