

## MEMO D'UTILISATION

### PROGRAMMATION DE VOTRE POSTE

#### Rappel de rendez-vous

MARCHE A SUIVRE    ANNULATION  
 7 1 + HHMM    7 1 + 9  
 (4 chiffres HHMM : Heures/Minutes du rendez-vous)

#### Enregistrement de touches répertoire sur des touches de lignes

Menu + 5    Menu + 5  
 + Lx à enregistrer + Lx à effacer  
 + n° à enregistrer    + -+ Menu  
 + C    + C

#### Modification du mot de passe

7 9 + ancien mot de passe  
 + nouveau mot de passe

#### Verrouillage du poste

7 8    7 8 + mot de passe

#### Mise en veille dans un groupement

6 8    6 8

#### Activation du pilotage

6 7    6 7  
 ou >>    ou >>  
 (pour poste Dialog 3211)    (pour poste Dialog 3211)

#### Réglage de la mélodie de sonnerie

Menu + 2 + [icône] pour atteindre la sonnerie de votre choix  
 + C

#### Réglage du volume de sonnerie

Menu + 2 + [icône] - ou [icône] + pour atteindre le volume souhaité + C

#### Réglage du volume du haut-parleur

Menu + 3 + [icône] - ou [icône] + pour atteindre le volume souhaité + C

## MEMO D'UTILISATION

### FACILITÉS DES POSTES OPÉRATEURS

#### Activation du PO

6 7

#### Désactivation du PO/ programmation du poste de nuit supplémentaire

6 7 + n° du poste de nuit suppl. + C  
 ou + \* pour valider  
 ou + 0 pour modifier  
 ou + # sans poste de nuit suppl.

#### Outrepassement d'un renvoi de "Ne pas déranger"

3

#### Renvoi du n° de l'installation

6 1 + \* + n° de renvoi extérieur (sans 0)

#### Désactivation du renvoi de l'installation

6 1 + #

#### Renvoi d'appels pour un tiers

6 5 + \* + n° à renvoyer  
 + n° de renvoi + votre mot de passe

## MEMO D'UTILISATION

### Postes numériques

#### Dialog 3211

#### Dialog 3212



MD <b>volution</b>	MD <b>volution</b>	MD <b>volution</b>
>>	>>	>>
Menu	Menu	Menu
Renvoi	Renvoi	Renvoi
Transfert	Transfert	Transfert
L6	L6	L6
L5	L5	L5
L4	L4	L4
L3	L3	L3
L2	L2	L2
L1	L1	L1

# MEMO D'UTILISATION

## UTILISER LE GUIDE INTÉGRÉ\*

Menu + 6 + défilement des informations par >>

## TERMINER UNE COMMUNICATION OU ANNULER UNE OPÉRATION EN COURS

C

## UTILISER LES MODES MAINS-LIBRES ET ÉCOUTE AMPLIFIÉE

Appeler en mains-libres

Numérotez sans

Répondre en mains-libres

Sélectionnez Lx qui clignote

Passer en mode mains-libres

+ Lx

Activer/désactiver l'écoute amplifiée

Lx

Activer/désactiver le secret

∅

## APPELER

La standardiste

9

A l'extérieur

0 + n° de votre correspondant

Un n° abrégé

2 + n° abrégé

Rappel du dernier n° extérieur composé

1 1

Un n° programmé sur touche répertoire

Lx correspondant à la personne que vous voulez appeler

Avec protection contre intrusion ou bip

7 4 + n° de votre correspondant

Signature ou substitution

7 5 + n° de votre poste + mot de passe + C + n° de votre correspondant

Rappel automatique

1 +

Intrusion/offre en tiers (sur poste de votre correspondant en communication)

3

Annonce vocale (sur poste de votre correspondant au repos)

3

Annonce vocale vers groupe de diffusion

Composez le n° du groupe de diffusion ciblé

## RÉPONDRE AUX APPELS

Interception d'appels

1 3 + n° du poste qui sonne

Interception de groupe

1 4

Interception de la sonnerie générale

1 5

Ouverture d'un portier

Menu + 5

## EN COURS DE COMMUNICATION

Modification du volume d'écoute

- ou +

Lecture des informations sur un nouvel appel\*

Menu + Lx clignotante

Mise en garde d'un correspondant

Lx allumée

Réponse à un nouvel appel

Lx clignotante

Va-et-vient entre 2 communications

Lx clignotante

Conférence

Appel d'un deuxième correspondant

+ Menu + 3

Transfert d'un appel à un autre poste

Composez le n° du poste + Transfert

Parcage d'appel

1 0 + code à 2 chiffres au choix

+ C

Reprise de parcage sur n'importe quel poste

1 0 + code à 2 chiffres choisi

## MESSAGERIE

Envoi d'un message sur un poste qui ne répond pas\*

2 + >> + \* lorsque le message choisi s'affiche ou 2 + composez directement un n° de message + (option : complétez le message +) \*

Lecture du fichier des appelants\*

Menu + 1 + >> pour consulter l'appel suivant + - pour effacer ou Lx pour lancer l'appel + C pour finir

## RENVOI TEMPORAIRE DES APPELS

Renvoi systématique

MARCHE A SUIVRE ANNULATION

6 1 + N° de renvoi + C Renvoi

Renvoi sur non-réponse

6 2 + N° de renvoi + C Renvoi

Renvoi sur occupation

6 3 + N° de renvoi + C Renvoi

Renvoi sur non-réponse ou occupation

6 9 + N° de renvoi + C Renvoi

Renvoi "Ne pas déranger"

6 4 Renvoi

Renvoi sur message\*

6 1 + Menu Renvoi + 2 + n° de message + (éventuellement : complétez le message +) \* ou + 2 + >> + \* lorsque le message choisi s'affiche + (éventuellement : complétez le message +) \*

Suivi de vos appels sur le poste que vous utilisez

6 5 + votre n° de poste habituel + mot de passe Renvoi (à partir de votre poste)

## RENVOI FIXE DES APPELS

Programmation d'un renvoi fixe

MARCHE A SUIVRE ANNULATION

Menu + 4 + composez le code du renvoi que vous souhaitez activer (61, 62...) + N° de renvoi + Menu + C

Activation du renvoi fixe

Renvoi Renvoi

MD volution	MD volution	MD volution
>>	>>	>>
Menu	Menu	Menu
Renvoi	Renvoi	Renvoi
Transfert	Transfert	Transfert
L6	L6	L6
L5	L5	L5
L4	L4	L4
L3	L3	L3
L2	L2	L2
L1	L1	L1

\* Service offert sur poste numérique Dialog 3212

\* Service offert sur poste numérique Dialog 3212

\* Service offert sur poste numérique Dialog 3212